

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka nocna

Nr partii: 201906

1. SPIS TREŚCI

1. Spis treści.....	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	1
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość zestawu.....	3
4. Obsługa urządzenia	4
4.1 Wygląd urządzenia	4
4.2 Ładowanie akumulatora.....	5
4.3 Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	6
4.4 Tryby świecenia	6
5. Rozwiązywanie problemów.....	6
6. Konserwacja urządzenia.....	7
7. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	7
8. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów	8
9. Korzystanie z instrukcji.....	8
9.1 Zgody	8
9.2 Wygląd	8
9.3 Znaki towarowe	8
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	8

Urządzenie występuje w różnych wersjach kolorystycznych i modelowych.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń obowiązujących w miejscu, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

AKUMULATORY I AKCESORIA

Unikaj wystawiania urządzenia z akumulatorem na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkodzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Nie wyjmuj, ani nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywany przewód odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu nie naprawiaj go, tylko wymień go na nowy. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

WODA I INNE PŁYNY

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to

wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

OTOCZENIE

Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy urządzenia i przewód USB mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 Dane techniczne

Rodzaj i nazwa	Lampka nocna
Modele	Jelonek, Zajączek, Panda
Źródło światła	Diody LED RGB
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wbudowany akumulator	Li-ion 3,7V === 800 mAh (niewymienny)
Zasilanie	5V === 500mA

3.2 Zawartość zestawu

1. Lampka nocna
2. Przewód USB
3. Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mptech.eu/qr/smukee

Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie:

www.mptech.eu/gwarancja

4. OBSŁUGA URZĄDZENIA

4.1 Wygląd urządzenia




Dioda
sygnalizacyjna
ładowania

Gniazdo
microUSB

Przycisk Włączania,
Wytężania, regulacji
jasności lub wyboru
koloru podświetlenia

Półprzezroczysta
część obudowy

Obudowa - podstawa



4.2 ŁADOWANIE AKUMULATORA

 Urządzenie nadaje się do użycia tylko wewnątrz pomieszczeń.

 Urządzenie można podłączać tylko suchymi i czystymi dłońmi.

 Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj jego akumulator przy użyciu przewodu USB-microUSB. Jest to taki sam przewód, jakiego używa się powszechnie do łączenia telefonów i smartfonów z ładowarkami lub komputerami. Ładowania akumulatora najlepiej dokonać po pełnym rozładowaniu. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Należy używać ładowarek zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Używanie niezgodnych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki lub przewodu USB może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ładowarki. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

 Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem sprzętu lub mebli.

 **ZAŁECAMY** ładowanie akumulatora przy wyłączonym urządzeniu i gdy jest ono ułożone wyłącznie na stabilnej poziomej powierzchni.

Aby naładować urządzenie, trzeba podłączyć wtyczkę USB przewodu do gniazda w komputerze, laptopie, power banku lub ładowarce sieciowej. Gniazda USB powinny zapewniać zasilanie minimum 5V $\Rightarrow$ 500mA. Po rozpoczęciu ładowania dioda LED zaświeci się na czerwono.

Gdy akumulator w urządzeniu zostanie naładowany i dioda LED zmieni kolor na zielony, odłącz przewód ładowania z gniazda USB, z którego pobierana była energia.

Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je do centrum serwisowego producenta.

Rozładowanie akumulatora sygnalizowane jest samoczynnym zmniejszaniem się jasności podświetlenia.

4.3 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po naładowaniu akumulatora w urządzeniu ustaw je na stabilnej płaskiej powierzchni poza zasięgiem dziecka i zwierząt domowych.

Aby włączyć urządzenie dotknij włącznik zasilania. Urządzenie zacznie świecić.

Aby wyłączyć urządzenie dotknij włącznik zasilania. Światło zgaśnie.

4.4 Tryby świecenia

Lampka może działać w dwóch trybach – światło białe lub kolory RGB.

Tryby zmienia się przez dwukrotne szybkie dotknięcie włącznika zasilania.

Pierwszym trybem jest świecenie światłem białym ciepłym. Jasność można regulować dotykając i przytrzymując włącznik zasilania do czasu uzyskania wybranego poziomu jasności.

Drugim trybem jest świecenie wybranym kolorem. Kolor można regulować dotykając i przytrzymując włącznik zasilania do czasu uzyskania wybranej barwy światła.



Urządzenie dysponuje pamięcią ostatnio wybranego trybu. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenie uruchomi się w tym trybie, który wcześniej wybrał użytkownik.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie działa oświetlenie	Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy akumulator w urządzeniu jest naładowany.
------------------------	---

Nie można naładować akumulatora	Sprawdź, czy przewód ładowania nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przewód ładowania jest poprawnie podłączony do urządzenia i źródła energii. Sprawdź, czy źródło, z którego pobierana jest energia działa prawidłowo. Sprawdź, czy gniazda w urządzeniu i źródle energii nie są uszkodzone.
---------------------------------	---

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.

6. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych i innych elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub uszkodzić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.



Symbol oznaczający urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

7. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do

wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

8. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/UE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

9. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Wygląd

Wygląd rzeczywistego produktu może różnić się nieco od produktu przedstawionego na ilustracjach w niniejszej instrukcji obsługi.

9.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE

 Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.