


INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTY

PODKŁADKA POD MYSZ
MP-02



NR PARTII: 201807

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMARTY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy mPTech żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o ul. Krakowska
119
50-428 Wrocław
Polska

Wyprodukowano w Chinach.

1. Spis treści

1. Spis treści.....	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania	2
3. Specyfikacja techniczna.....	2
4. Zawartość opakowania.....	2
5. Wygląd produktu	3
6. Obsługa	3
7. Czyszczenie i konserwacja	4
8. Utrzymanie produktu	4
9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	4

2. Bezpieczeństwo użytkowania

-BEZPIECZEŃSTWO-

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

-WODOODPORNOŚĆ-

Ten produkt nie jest wodoodporny. Chron go przed wilgocią.

-DZIECI-

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj produkt z dala od dzieci.


3. Specyfikacja techniczna

- **Rodzaj:** Podkładka pod mysz
- **Model:** MP-02
- **Materiał:** Tkanina + guma
- **Wymiary (Szer. / Długość):** 220 / 180 mm


4. Zawartość opakowania

- Podkładka pod mysz MP-02
- Instrukcja obsługi produktu

5. Wygląd produktu



Góra



Spód

6. Obsługa

1. Wyciągnij podkładkę z opakowania.
2. Połóż podkładkę na płaskiej powierzchni, stroną z tkaniną do góry.
3. Umieść mysz komputerową tak, aby kulka lub sensor optyczny myszy bezpośrednio stykały się z powierzchnią podkładki.



Nie należy stawiać na podkładce ciężkich lub gorących przedmiotów, może to powodować jej odkształcenia.



Nie używaj produktu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Powierzchnię podkładki można czyścić szmatką zwilżoną wodą.
- Nie należy używać środków żrących i detergentów.
- Produkt nie nadaje się do prania.

8. Utrzymanie produktu

Aby przedłużyć żywotność produktu:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres 0°C - 50°C gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności produktu.
- Należy uważać na możliwość uszkodzenia produktu ostrymi przedmiotami.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt po upływie okresu użytkowania należy utylizować zgodnie z lokalnym schematem recyklingu. Prawidłowy recykling zużytego urządzenia ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego urządzenia użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił urządzenie.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Symbol oznaczający LDPE - Polietylen o małej gęstości (Low-density polyethylene).