

# INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE MGK02



Dziękujemy za wybranie produktów firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakiegokolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

**Dane producenta**

myPhone Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Biuro obsługi klienta**

myPhone Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400  
E-mail: [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)  
Strona WWW: <http://www.myphone.pl>

Wyprodukowano w Chinach

**SPIS TREŚCI**

Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
Specyfikacja techniczna.....	3
Zawartość zestawu.....	3
Wygląd głośników.....	4
Podłączanie głośników do urządzeń.....	5
Włączanie i wyłączanie głośników:.....	5
Regulacja głośności.....	6
Dodatkowe informacje.....	7
Utrzymanie urządzenia.....	7
Gwarancja.....	7
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	8
Deklaracja zgodności.....	8

## **Bezpieczeństwo użytkowania**



### **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



### **WODOODPORNOŚĆ**

Te głośniki nie są wodoodporne. Chron je przed wilgocią.



### **DZIECI**

Te głośniki nie są zabawką. Przechowuj głośniki z dala od zasięgu dzieci.



### **GŁOŚNOŚĆ**

Używanie głośników przy ustawionym dużym natężeniu dźwięku grozi uszkodzeniem słuchu.

## **Specyfikacja techniczna**

- Rodzaj: głośniki przewodowe (komputerowe)
- Moc: 2x3W
- Pasmo przenoszenia: 60Hz - 20000Hz
- Wejście: mini Jack 3.5 mm
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Zasilanie USB: 5V  $\equiv$  500mA
- Waga netto:
- Waga brutto:

## **Zawartość zestawu**


- Para głośników
- Przewód USB
- Przewód MiniJack 3,5 mm
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja użytkowania

## Wygląd głośników




1

2



5

4



3

### Oznaczenia:


- 1- Głośnik lewy,
- 2- Głośnik prawy,
- 3- Regulacja głośności
- 4- Wtyk USB,
- 5- MiniJack 3.5mm.


## Podłączanie głośników do urządzeń

Procedura podłączania głośników:


1. Wyjmij głośniki z opakowania.
2. Podłącz głośniki wtykiem stereo jack 3.5mm do gniazda słuchawkowego urządzenia.
3. Podłącz głośniki wtykiem USB do portu USB urządzenia




 Nie podłączaj głośników z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.

 Nie podłączaj głośników “na siłę”, może to spowodować uszkodzenie głośników, gniazda słuchawkowego lub portu USB urządzenia.

### Przykład podłączenia głośników do urządzenia:




## **Włączanie i wyłączanie głośników**

Aby włączyć głośniki, wystarczy podłączyć je wtyczką stereo jack 3.5mm do gniazda słuchawkowego urządzenia oraz podłączyć wtykiem USB do portu USB urządzenia . Aby, wyłączyć głośniki, należy wyjąć wtyczkę stereo jack 3.5mm z gniazda słuchawkowego oraz wyjąć wtyk USB z portu USB komputera.

## **Regulacja głośności**

Głośniki posiadają regulację głośności umiejscowioną z tyłu prawego głośnika.



## **Dodatkowe Informacje**

### **Utrzymanie urządzenia**

Aby przedłużyć żywotność głośników:

- Unikaj kontaktu głośników z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych głośników.
- Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres 0°C - 50°C; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów głośników i stopić części wykonane z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozbierać głośników. Nieprofesjonalna ingerencja w głośniki może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

### Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem głośników lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

### Gwarancja

Głośniki do laptopa objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Awarie spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zasad i niestosowaniem się do instrukcji obsługi nie podlegają gwarancji.


### Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

## **Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej**

 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie głośników należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.