

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka ozdobna

Nr partii: 201901

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Lampki dostępne w różnych wersjach wyglądu i koloru.

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści.....	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość opakowania	3
4. Elementy, montaż i użytkowanie	3
4.1 Montaż / wymiana żarówki	3
4.2 Podłączenie lampki do sieci energetycznej i jej użytkowanie	4
5. Rozwiązywanie problemów	5
6. Konserwacja urządzenia	5
7. Bezpieczeństwo otoczenia	6
8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	6
9. Korzystanie z instrukcji	7
9.1 Zgody	7
9.2 Wygląd	7
9.3 Znaki towarowe	7
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	7

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Ilustracje użyte w instrukcji mają jedynie charakter poglądowy. Wygląd produktu może różnić się od prezentowanego na ilustracjach.

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem. Plastikowe elementy mogą zostać połamane, co grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów i elementów konstrukcji.

NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

OTOCZENIE

Urządzenie powinno być ustawione na stabilnych powierzchniach, aby nie można było go uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Urządzenia mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

WODA I INNE PŁYNY

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i elementy elektryczne i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

3. Specyfikacja techniczna**3.1 Dane techniczne**

Lampka ozdobna

Modele: Żabka (zielona), Żabka (różowa), Królik, Panda

Materiał lampki: Tworzywo sztuczne

Długość przewodu: 1,5 m

Oświetlenie: Żarówka z gwintem E14 do 15W (brak jej w zestawie)

Zasilanie: 110-230V – 50/60 Hz

Sterowanie: Przełącznik na obudowie

3.2 Zawartość opakowania

- Lampka ozdobna
- Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.




Żarówka z gwintem E14 i mocy do 15W nie jest elementem zestawu i należy dokupić ją we własnym zakresie.



4. Elementy, montaż i użytkowanie

Każda lampka składa się z podstawy-tułowia z przymocowanym przewodem zasilającym, przełącznikiem i gniazdem z gwintem E14 na żarówkę (moc do 15W) oraz klasza-głowy, którą mocuje się do podstawy.

4.1 Montaż / wymiana żarówki

Wszystkie prace należy wykonywać po uprzednim odłączeniu lampki z zasilania.





Aby zamontować żarówkę zdejmij klosz-głowę lampki poprzez odkręcenie jej o maksymalnie 45 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odtóż ją na bok. Wkręć żarówkę do gniazda do momentu, gdy wyczuje się opór.




Nie wkręcaj żarówki na siłę, gdyż można uszkodzić ją lub gniazdo w lampce.

Nie wkręcaj żarówki, której średnica nie pozwoli na założenie klosza-głowy.

Założ klosz nakładając klosz-głowę na podstawę-tułów obrócić pod kątem 45 stopni w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Po nałożeniu obróć ją delikatnie o 45 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4.2 Podłączenie lampki do sieci energetycznej i jej użytkowanie

Gdy lampka ma wkręconą żarówkę i założony klosz-głowę można przystąpić do jej uruchomienia.



Rozwiń przewód i podłącz jego wtyczkę do gniazda sieci energetycznej. Użyj przełącznika na podstawie-tułowiu, aby włączyć lub wyłączyć lampkę.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki zasilającej nie dopuszcza się używania lampki. Należy zgłosić się do producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby wykwalifikowanej w celu jego wymiany.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć

Sprawdź, czy przewód zasilający podłączony jest do sieci energetycznej.

Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Sprawdź, czy nie spaliła się żarówka.

Sprawdź, czy wtyczki i gniazda nie są uszkodzone.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne i elektryczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć, a także narazić na uszkodzenia ciała operatora lub użytkownika.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

7. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga! Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

9. Korzystanie z instrukcji

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Wygląd

Zdjęcia urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

9.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.