

Dekoracyjna lampka LED - Ludzik

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowano w Polsce

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Wyprodukowano w Chinach

Nr partii: **201808**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dekoracyjna lampka LED jest przeznaczona do dekoracji, do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest zabawką.

Po wyjęciu z opakowania należy rozwinąć przewód i podłączyć jego wtyczkę microUSB do gniazda microUSB znajdującego się z boku podstawy lampki, a wtyczkę USB do gniazda USB w źródle energii (komputer, ładowarka smartfona, power bank, etc. – 5V  0,6W). Na podstawie znajduje się przełącznik zasilania. W pozycji środkowej dezaktywowane jest oświetlenie. Przesunięcie przełącznika w lewo aktywuje stałe oświetlenie, a w prawo aktywuje tryb automatyczny. W trybie automatycznym lampka reaguje na zmiany jej położenia, a wręcz na delikatne jej dotknięcia, z których każde aktywuje oświetlenie delikatne, pełne lub wyłącza diody.

Elastyczne ramię lampki pozwala na dopasowanie oświetlenia do preferencji użytkownika.

Nie używaj zbyt dużo siły, gdyż możesz uszkodzić gniazda, wtyczki lub przewód. W przypadku uszkodzenia przewodu nie naprawiaj go, tylko wymień na nowy. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta. Zabezpiecz urządzenie i jego akcesoria przed dostępem dzieci lub zwierząt, gdyż mogą go uszkodzić lub zrobić sobie krzywdę (możliwość zadławienia lub uduszenia). Chroń produkt przed wodą i innymi płynami. Można go czyścić jedynie na sucho, używając delikatnej ściereczki. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności produktu przez odkształcenie lub stopienie jego elementów. Nie rozbieraj lampki, przewodów i nie ingeruj w ich strukturę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub podłączanych do niego urządzeń. Diody LED są niewymienne.

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń.





Urządzenie oznaczone jest symbolem wskazującym na selektywną zbiórkę (przekreślony kontener na śmieci), zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Opakowanie zawiera:

- Dekoracyjna lampka LED
- Przewód USB-microUSB 1,5 m
- Instrukcja obsługi

Gwarancja 24 miesiące.

W sprawach gwarancji prosimy o kontakt telefoniczny (+48 71) 71 77 400