

# INSTRUKCJA OBSŁUGI WIATRAK USB MW-01

NR PARTII: 201512

Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

## Dane producenta

myPhone Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

## Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

Strona WWW: <http://www.mptech.eu>

Wyprodukowano w Chinach.

## Bezpieczeństwo użytkowania

### ⚠️ BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### ⚠️ WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

### ⚠️ DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.

### ⚠️ CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy czyścić suchą szmatką po uprzednim odłączeniu go od zasilania.

### ⚠️ PODŁĄCZANIE WIELU URZĄDZEŃ

Sumaryczny pobór prądu przez podłączone urządzenia do jednego gniazda USB nie powinien być większy niż 0,5 A.

## Specyfikacja techniczna


- **Rodzaj:** Wiatrak USB
- **Model:** MW-01
- **Zasilanie:** USB 5 V  $\equiv$
- **Długość:** 14,5 cm
- **Waga:** 23 g

## Zawartość opakowania

- Wiatrak USB
- Instrukcja obsługi urządzenia
- Karta gwarancyjna

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## Wygląd



### Oznaczenia:

- 1- Wtyk USB A,
- 2- Elastyczne, regulowane ramię,
- 3- Śmigło

## Podłączanie urządzenia do komputera



Procedura podłączania urządzenia:

1. Wyciągnij urządzenie i śmigło z opakowania.
2. Załóż śmigło na urządzenie.
3. Podłącz urządzenie wtykiem USB A do portu USB komputera .
4. Modulując elastycznym ramieniem nakieruj strumień światła na obszar wymagający oświetlenia.

 Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.

 Nie podłączaj urządzenia „na siłę”, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub portu USB komputera. W przypadku, gdy wtyk USB A urządzenia nie pasuje do portu komputera obróć wtyk o 180 stopni.

## **Włączanie i wyłączanie urządzenia**

Aby włączyć urządzenie, wystarczy podłączyć je do portu USB komputera. Aby, wyłączyć urządzenie, należy odłączyć je od portu USB komputera. Działanie urządzenia nie wymaga instalacji na komputerze żadnych sterowników.

## **Utrzymanie urządzenia**

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w opakowaniu, z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo

niskich temperatur wykraczających poza zakres 0°C - 50°C; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.

- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

### **Uwaga**

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

## **Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu**



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego

typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

## **Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej**

 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

 Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.