


INSTRUKCJA OBSŁUGI PODKŁADKA POD MYSZKĘ MP-02



NR PARTII: 201611

Dziękujemy za wybranie produktu firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Dane producenta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: <http://www.mpotech.eu>

Wyprodukowano w Chinach

Bezpieczeństwo użytkowania



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



WODOODPORNOŚĆ

Ten produkt nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



DZIECI

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj produkt z dala od zasięgu dzieci.


Specyfikacja techniczna

- **Rodzaj:** Podkładka pod myszkę komputerową
- **Model:** MP-02
- **Materiał:** Tkanina + guma
- **Wymiary (Szer. / Dług.):** 230 / 190 mm
- **Waga podkładki:** 84 g

Zawartość opakowania

- Podkładka pod myszkę
- Instrukcja obsługi produktu
- Karta gwarancyjna produktu

Wygląd produktu



Instrukcja Obsługi

1. Wyciągnij podkładkę z opakowania.
2. Połóż podkładkę na płaskiej powierzchni, stroną z tkaniną do góry.
3. Umieść mysz komputerową, tak aby kulka lub sensor optyczny myszy bezpośrednio stykały się z powierzchnią podkładki.



Nie należy stawiać na podkładce ciężkich lub gorących przedmiotów, może to powodować odkształcenia.



Nie używaj produktu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Czyszczenie i konserwacja

- Powierzchnię podkładki można czyścić szmatką zwilżoną wodą,
- Nie należy używać środków żrących i detergentów,
- Produkt nie nadaje się do prania.

Utrzymanie produktu

Aby przedłużyć żywotność produktu:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres **0°C - 50°C**; mogą one powodować skrócenie żywotności produktu.
- Należy uważać na możliwość uszkodzenia produktu ostrymi przedmiotami.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produktów po upływie okresu użytkowania należy utylizować zgodnie z lokalnym schematem recyklingu. Prawidłowy recykling zużytego urządzenia ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego urządzenia użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił urządzenie.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.