

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka nocna LED

Nr partii: 201911



TL-9035



TL-9030



TL-9029



TL-9028

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Parametry techniczne, na podstawie których lampę uznaje się za oświetlenie dekoracyjne, które nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

Współrzędne chromatyczności lamp mieszczą się w poniższym zakresie:

$x < 0,270$ lub $x > 0,530$ $y < -2,3172 x_2 + 2,3653 x - 0,2199$ lub $y > -2,3172 x_2 + 2,3653 x - 0,1595$

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość zestawu	4
4. Obsługa urządzenia	4
4.1 Wygląd urządzenia	4
4.2 Podłączanie / odłączanie urządzenia.....	5
5. Rozwiązywanie problemów	5
6. Konserwacja urządzenia	5
7. Objasnienie znaczenia symboli.....	6
8. Bezpieczeństwo otoczenia.....	6
9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	6
10. Korzystanie z instrukcji	7
10.1 Zgody.....	7
10.2 Znaki towarowe	7
11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	7
12. Gwarancja	7

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

—SERWIS—

Źródło światła w urządzeniu nie może być wymieniane. Gdy źródło światła osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, należy wymienić całe urządzenie

—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

—OTOCZENIE—

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Rodzaj i nazwa	Lampka nocna LED
Modele	TL-9029, TL-9028, TL-9030, TL-9035
Źródło światła	Diody LED
Dodatkowe	Czujnik światła (zmierzchowy)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Parametry zasilania	220-240 V ~ 50/60 Hz,
Moc	1 W

3.2 Zawartość zestawu

1. Lampka nocna LED
2. Instrukcja obsługi

! Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

! Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej instrukcji o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:


www.mptech.eu/qr/smukee

Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie:

www.mptech.eu/gwarancja

4. Obsługa urządzenia

4.1 Wygląd urządzenia



4.2 Podłączanie / odłączanie urządzenia



Urządzenie nadaje się do użycia wewnątrz pomieszczeń.



Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieci energetycznej sprawdź, czy nie jest ono uszkodzone.



Urządzenie można podłączać tylko suchymi i czystymi dłońmi.



Lampka uruchomi się, gdy będzie prawidłowo podłączona do gniazda sieci energetycznej, a w otoczeniu zrobi się ciemno – zadziała czujnik zmierzchowy.

Aby uruchomić lampkę należy delikatnie włożyć jej wtyczkę do gniazda sieci energetycznej.

Aby odłączyć urządzenie postępuj w odwrotny sposób.

5. Rozwiązywanie problemów



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.


Nie działa oświetlenie	Lampka aktywowana jest czujnikiem zmierzchowym w przypadku, gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno. Sprawdź, czy nie zasłonięto lub nie zaklejono czymś czujnika światła. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy gniazdo sieciowe, gdzie podłączane jest urządzenie, jest sprawne, a jeśli nie, to użyj innego.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych i innych elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub uszkodzić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.

7. Objasnienie znaczenia symboli



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową.



Symbol oznaczający urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Symbol oznaczający, że opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający tekturę płaską.

8. Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

10. Korzystanie z instrukcji

10.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

10.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

12. Gwarancja

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdy jest dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

User manual

LED night lamp

Lot number: 201911



TL-9035



TL-9030



TL-9029



TL-9028

For the sake of your safety, please read this manual carefully.
Technical parameters according to which the lamp is considered to be decorative lighting which is not suitable for illuminating rooms.
The chromaticity coordinates of the lamps are in the following range:
$$x < 0.270 \text{ or } x > 0.530 \quad y < -2.3172x_2 + 2.3653x - 0.2199 \text{ or } y > -2.3172x_2 + 2.3653x - 0.1595$$

1. Table of contents

1. Table of contents	9
2. Safety of use	9
3. Technical Specification.....	10
3.1 Technical data.....	10
3.2 Package content	10
4. Operation of the device.....	11
4.1 Appearance of the device	11
4.2 Connecting/disconnecting the unit	11
5. Troubleshooting	12
6. Maintenance of the device	12
7. Explanation of symbols	12
8. Safety of surroundings.....	13
9. Correct disposal of used equipment	13
10. The use of the manual.....	13
10.1 Consents	13
10.2 Trademarks	13
11. Declaration of conformity with European Union Directives	13
12. Warranty	14

Manufacturer
mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland
Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Equipment delivery point:
mPTech Ltd.
Krakowska 119 street
50-428 Wrocław
Poland
Designed in Poland
Manufactured in China

2. Safety of use

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

–DO NOT RISK–

Do not switch on the device when the use of electronic devices is prohibited or if it might cause interference or danger. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device. Do not use the device near flammable fabrics.

–SERVICE–

The light source in the device must not be replaced. When the light source reaches the end of its service life, the whole device should be replaced.

—MODIFICATIONS—

The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized modifications to the equipment.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.

—CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device is not a toy. This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety.

—SURROUNDINGS—

The device should not be used in dusty conditions. Connect the unit so that it cannot be damaged or endanger people or animals. Make sure that children and animals do not have access to the product. Damaged product can have cracks or broken parts with dangerous sharp edges. Do not expose the device to sunlight and do not use it in close proximity to heat-generating devices. Plastic parts may deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down completely.

3. Technical Specification

3.1 Technical data

Type and name	LED night lamp
Models	TL-9029, TL-9028, TL-9030, TL-9035
Light source	LEDs
Additional	Light sensor (dusk)
Material	Plastic
Power supply parameters	220-240 V ~ 50/60 Hz,
Power	1 W

3.2 Package content

1. LED night lamp
2. User manual

 *If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.*

 *The product appearance (shape and colours) may differ slightly from the pictures presented in this manual.*

You can obtain a free printed version of the manual with the large font size or download it from the web address below:


www.mpotech.eu/qr/smukee

The warranty terms and conditions can be found on the website:

www.mpotech.eu/gwarancja

4. Operation of the device

4.1 Appreance of the device



4.2 Connecting/disconnecting the unit



The device is intended for indoor use.



Before connecting the device to the mains socket, make sure that it is not damaged.



Connect the device only with dry and clean hands.



The light will come on when it is properly plugged into the mains socket and it will get dark in the environment - the dusk sensor will turn on.

To turn on the lamp, gently insert its plug into the mains socket.

To disconnect the device, follow the reverse procedure.

5. Troubleshooting



The device has no user-serviceable parts.

If you have any problems with your device, please refer to the following tips.


The illumination does not work	The lamp is activated by a dusk sensor when it gets dark in the room. Make sure that the light sensor is not obscured or stuck with something. Check whether the device is damaged. Check the power outlet where the device is plugged in. If it doesn't work use another one.
If the problem persists, contact a service center.	

6. Maintenance of the device

To extend the service life of the device:

1. Keep the device and its accessories out of reach of children.
2. Avoid contact with liquids; these may cause damage to electronic parts of the device or its other elements.
3. Avoid very high temperatures; these can shorten the life of the electronic components or damage plastic parts.
4. Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
5. To clean the device use only a dry, soft cloth.

7. Explanation of symbols



This symbol indicates a Class II device with double insulation. This class of devices is characterized by reinforced insulation providing protection against direct and indirect contact. Besides basic insulation, additional insulation is also used.



This symbol indicates a device intended for indoor use.



This symbol indicates that the product packaging is recyclable in accordance with local regulations.



Symbol for cardboard.

8. Safety of surroundings

Do not use the device in areas where its use is forbidden or where it may cause interference or danger.

Attention

The manufacturer **is not responsible** for any consequences caused by improper usage of the phone and not obeying the above instructions.

9. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

10. The use of the manual

10.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

10.2 Trademarks

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

11. Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

12. Warranty

The product is covered by a 2 year warranty from the date of sale of the product. In case of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and preferably delivered in its original packaging.