

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Lampa stołowa

Nr partii: 201904

### Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia a marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

### Lampki dostępne są w różnych wersjach wyglądu.

**Producent:**  
mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska  
Zaprojektowane w Polsce  
Wyprodukowane w Chinach

**Punkt dostarczania sprzętu:**  
mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

### 1. SPIS TREŚCI

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Spis treści .....                            | 1 |
| 2. Bezpieczeństwo użytkowania .....             | 1 |
| 3. Specyfikacja techniczna .....                | 2 |
| 3.1 Dane techniczne .....                       | 2 |
| 3.2 Zawartość opakowania .....                  | 2 |
| 4. Montaż żarówek i elementów lamp .....        | 3 |
| 5. Użytkowanie .....                            | 5 |
| 6. Rozwiązywanie problemów .....                | 6 |
| 7. Konserwacja urządzenia .....                 | 6 |
| 8. Bezpieczeństwo otoczenia .....               | 6 |
| 9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu ..... | 6 |
| 10. Korzystanie z instrukcji .....              | 6 |
| 10.1 Zgody .....                                | 6 |
| 10.2 Wygląd .....                               | 7 |
| 10.3 Znaki towarowe .....                       | 7 |
| 11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE ..... | 7 |

### 2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

#### NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

#### MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów i elementów konstrukcji.

#### NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektrycznego.

Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem. Plastikowe elementy mogą zostać połamane, co grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.

### OTOCZENIE

Urządzenie powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy urządzenia mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

### WODA I INNE PŁYNY

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobiniki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elementy elektryczne, a także klosze i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

### PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Jeśli uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający, to naprawy lub jego wymiany może dokonać jedynie serwis producenta, jego lokalny przedstawiciel lub osoba wykwalifikowana w tego typu naprawach.

## 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### 3.1 Dane techniczne

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Modele</b>           | OW-170191, OW-170291, OW-170391 |
| <b>Materiał stelaża</b> | Metal                           |
| <b>Materiał klosza</b>  | Papier                          |
| <b>Długość przewodu</b> | 1,5 m                           |
| <b>Moc żarówki</b>      | do 25W (brak jej w zestawie)    |
| <b>Gwint żarówki</b>    | E14                             |
| <b>Zasilanie</b>        | 220-240V ~ 50/60 Hz             |
| <b>Włacznik</b>         | Na przewodzie                   |

### 3.2 Zawartość opakowania

- Lampa stołowa (stelaż + klosz)
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.



Żarówka z gwintem E14 i mocy do 25W nie jest elementem zestawu i należy dokupić ją we własnym zakresie.

#### 4. MONTAŻ ŻARÓWEK I ELEMENTÓW LAMP

⚠ Żarówka użyta do montażu w oprawie lampki może mieć maksymalną moc 25W.




⚠ Nie rób niczego na siłę, gdyż możesz uszkodzić elementy zestawu oraz żarówkę lub/i gniazdo w lampce.

⚠ Żarówka może być wykonana ze szkła, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej ostrożny montaż. Pęknięte elementy żarówki mogą być bardzo ostre i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

OW-170391

OW-170191




OW-170291




Modele OW-170291 i OW-170391 składają się z podstawy z przymocowanym do niej kloszem (składany druciany stelaż obciągnięty papierem), a także sprężynującego elementu rozporowego z przymocowanym do niego przewodem z wyłącznikiem oraz oprawą żarówki.

Aby zmontować zestawy należy najpierw wkręcić delikatnie żarówkę z gwintem E14 do oprawki-  
**żarówka nie jest elementem zestawu i należy dokupić ją we własnym zakresie.**

W przypadku modelu OW-170291 należy najpierw złożyć element rozporowy zgodnie z ilustracją.



Następnie należy włożyć element rozporowy z oprawką i żarówką od strony podstawy do wnętrza rozłożonego klosza tak, aby wystające elementy sprężynującego elementu rozporowego zostały umieszczone w drucianych wystających elementach mocujących.




Model OW-170191 składa się z rozkładanej trójnogiej podstawy z przymocowanym do niej sprężynującym elementem rozporowym, przewodem z wyłącznikiem oraz oprawą żarówki oraz klosza (składany druczany stelaż obciągnięty papierem).

Aby zmontować zestaw należy najpierw wkręcić delikatnie żarówkę z gwintem E14 do oprawki-  
**żarówka nie jest elementem zestawu i należy dokupić ją we własnym zakresie.**

Następnie należy rozłożyć trzy nóżki podstawy tak, aby były równomiernie rozłożone (równo oddalone od siebie) i dokręcić nakrętkę mocującą.

Następnie należy włożyć element rozporowy z oprawką i żarówką od strony podstawy do wnętrza rozłożonego klosza tak, aby górna jego część opierała się na stelażu wokół mniejszego otworu na górze klosza, a wystające elementy sprężynującego elementu rozporowego zostały umieszczone w druczanych wystających elementach-haczykach mocujących na dole.



Aby rozłożyć lampy, należy postępować w odwrotnej kolejności do kroków opisanych powyżej.

## 5. UŻYTKOWANIE



Ustaw lampę na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni w takiej odległości od gniazda sieci energetycznej niskiego napięcia, aby sięgnęła do niego wtyczka zamontowana na przewodzie. Zadbaj o to, aby przewodu nie można było pociągnąć, a także, aby nie było ryzyka, że zostaną zdmuchnięte po nagłym otwarciu drzwi lub przez przeciąg, co mogłoby doprowadzić do upadku urządzenia i jego uszkodzenia. Podłącz wtyczkę do gniazda sieci energetycznej niskiego napięcia.



Aby włączyć lub wyłączyć lampę użyj włącznika na przewodzie.

## 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie daje się włączyć | Sprawdź, czy wtyczka lampki jest podłączona do sieci energetycznej.<br>Sprawdź, czy przewód lub wtyczka sieciowa nie są uszkodzone.<br>Sprawdź, czy nie spaliła się żarówka.<br>Sprawdź, czy wtyczki i gniazda nie są uszkodzone. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.**

## 7. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić klasze i części elektryczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## 8. BEZPIECZEŃSTWO OTOCZENIA

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

### Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

## 9. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

## 10. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

### 10.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu

jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

## **10.2 Wygląd**

Zdjęcia lub ilustracje urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

## **10.3 Znaki towarowe**

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

## **11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE**

 Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.