

LETHE

Latarka LED

Modele: OD-01, OD-02, OD-03, OD-04

Nr partii: 201908



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	4
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	4
7. WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW	5
8. UŻYTKOWANIE	6
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	7
10. PROBLEMY	7
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	7
12. GWARANCJA I SERWIS	8
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	8
14. PRODUCENT	8

1. WPROWADZENIE


Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

Kolory rzeczywistego produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na ilustracjach w treści instrukcji.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Latarka LED przeznaczona jest do użytku osobistego i służy do punktowego oświetlania. Latarka LED zasilana jest za pomocą baterii.

3. DANE TECHNICZNE

Urządzenie	Latarka LED
Modele	OD-01 (niebieska), OD-02 (żółta), OD-03 (zielona), OD-04 (czerwona)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	3 x bateria AAA 1,5V  (dołączone do zestawu)
Dodatkowe funkcje	ZOOM - regulacja rozproszenia strumienia światła

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zachowaj ją do przyszłego wglądu.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz w strumień światła bezpośrednio i w jego odbicie w gładkich refleksyjnych powierzchniach. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

1. Montaż baterii powinien być wykonywany przez osoby dorosłe.

2. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

3. Dioda LED nie jest przeznaczona do wymiany. W razie uszkodzenia urządzenie należy podać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

5. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Baterie mogą zostać połknięte, co może skutkować uduszeniem, udławieniem lub innym rozstrojem zdrowia. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

6. Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

7. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie zostawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.




8. Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.

9. Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

10. Czyszczenie i konserwacja urządzenia musi być wykonywana zgodnie z opisem w sekcji 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Czynności te mogą być wykonywane przez dzieci, ale tylko, gdy mają skończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

11. Urządzenie nie może być używane, jeśli upadło i posiada widoczne uszkodzenia.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	<p>Symbol oznacza, że produktów nim oznaczonych nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Za niezastosowanie się do tych przepisów grozi kara grzywny. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.</p>
	<p>Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.</p>
	<p>Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.</p>
	<p>Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.</p>

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

- 1x Latarka LED
- 3 x bateria AAA 1,5V ---
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.


Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mpotech.eu/qr/lethe

Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie:


www.mpotech.eu/gwarancja

7. WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW



Kaseta na baterie:

Strzałka pokazuje kierunek wkładania kasety do latarki



Komory na 3 baterie AAA 1,5V ===

Oznaczenie biegunowości

8. UŻYTKOWANIE



Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów.



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce.

MONTAŻ BATERII



Nieprawidłowe włożenie baterii będzie skutkowało jedynie nie działającym oświetleniem.



Wymieniaj zawsze cały komplet 3 baterii na nowy, sprawny.

Aby otworzyć komorę baterii odkręć pokrywę komory bateryjnej i delikatnie wyjmij kasetę na 3 baterie AAA. Włóż komplet 3 nowych baterii AAA 1,5V === zgodnie z biegunowością pokazaną na zewnętrznej stronie komory bateryjnej lub rysunkami znajdującymi się na wewnętrznej stronie komory. Włóż delikatnie kasetkę zgodnie ze strzałkami narysowanymi na kasetce. Zamknij pokrywę komory bateryjnej przykręcając ją delikatnie do latarki. Aby wyjąć baterie należy wykonać powyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OŚWIETLENIA

Aby włączyć lub wyłączyć latarkę należy wcisnąć przycisk znajdujący się na pokrywie komory bateryjnej do usłyszenia

kliknięcia.

KORZYSTANIE Z OPCJI ZOOM

Głowica latarki, w której umieszczona jest soczewka, jest ruchoma. Dzięki temu można dopasować promień i moc strumienia światła od mocno rozproszonego, do bardzo skupionego, który pozwala oświetlić precyzyjnie obiekty będące bliżej lub oddalone od użytkownika.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Nie dopuszcza się użycia wody ani żadnych innych płynów do czyszczenia urządzenia.

10. PROBLEMY

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie działa oświetlenie	Sprawdź, czy włącznik oświetlenia działa. Sprawdź, czy baterie nie zostały włożone odwrotnie. Sprawdź, czy baterie są sprawne, a jeśli nie to wymień komplet wszystkich 3 baterii na nowy, sprawny.
------------------------	---

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Przechowuj czyste i wyłączone urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych. Gdy nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas wyjmij z niego cały komplet baterii.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje, wstrząsy i uderzenia. Podczas obsługi przenoś urządzenie trzymając pewnie za obudowę. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlegają baterie – jest to materiał eksploatacyjny. W przypadku gwarancji należy kontaktować się z infolinią producenta. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 201908