

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Półki ścienne

Nr partii: **201907**

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie tego produktu marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Produkt występuje w różnych wersjach modelowych i kolorystycznych.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
3. Specyfikacja techniczna	2
3.1 Dane techniczne	2
3.2 Zawartość zestawu	3
4. Wygląd i użytkowanie	3
4.1 Wygląd.....	3
4.2 Zawieszanie	4
4.3 Wykorzystanie dołączonych szablonów	4
4.4 Użytkowanie	5
5. Konserwacja produktu	6
6. Objasnienie znaczenia symboli.....	6
7. Korzystanie z instrukcji	6
7.1 Zgody	6
7.2 Znaki towarowe	6
8. Gwarancja	6

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami produktu.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj produkt i jego opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka, a inne drobne elementy mogą zostać połknięte, co może skutkować uduszeniem, udławieniem lub innym rozstrojem zdrowia.

Produkt nie powinien być montowany przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze tego typu sprzętu. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj niezabezpieczonego produktu na działania wody i innych płynów. Drewno nie jest zabezpieczone przed działaniem wody i innych płynów. Pokrycie niewykończonych powierzchni drewnianych warstwą oleju, wosku, lakieru lub bejcy sprawi, że produkt będzie łatwiej utrzymać w czystości.

–OTOCZENIE–

Produkt powinien być zawieszany na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowił zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do produktu, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie zawieszaj produktu w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (kaloryfery, piecyki, itp.). Elementy produktu mogą się odkształcić, rozkleić, co może doprowadzić do jego zepsucia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Rodzaj i nazwa	Półki ścienne
Modele	MP-170191, MP-170291, MP-170391, MP-170491
Materiał	Sklejka drewna liściastego, metal
Dodatkowe	Dwa szablony do samodzielnego malowania

3.2 Zawartość zestawu

1. 2 x Półki ściennie (duża i mała)
2. Dwa szablony do samodzielnego malowania
3. Instrukcja obsługi

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

 Wygląd produktu (kolor) może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.

4. Wygląd i użytkowanie

4.1 Wygląd

Wygląd ogólny modeli



MP-170191



MP-170291



MP-170391



MP-170491

Zawieszka




4.2 Zawieszanie

- ⚠️ *Produkt nadaje się do użycia wewnątrz pomieszczeń.*
- ⚠️ *Produkt powinno zostać zawieszone na płaskiej, pionowej i stabilnej powierzchni w taki sposób, aby nie było możliwości jego potrącenia lub zrzucenia.*
- ⚠️ *Zalecamy użycie kołków z hakami prostymi dostosowanymi do zawieszek w półkach. Powinny być one także dostosowane do rodzaju podłoża, na którym ma być zawieszona półka. Nie są one elementami zestawu i należy nabyć je we własnym zakresie.*

Aby zawiesić półkę należy zamontować w powierzchni, do której ma być montowana półka, kołki w rozstawie takim, aby umieszczone na jej tylnej części zawieszki mogły zaczepić się o haki. Kołki powinny być tak posadowione, aby nie było ryzyka, że półka spadnie.

4.3 Wykorzystanie dołączonych szablonów

- ⚠️ *Aby wykorzystać dołączone do produktu szablony, należy zaopatrzyć się w farby do drewna, lakier oraz narzędzia do ich nanoszenia (pędzle, wałki, itp.). Można także wykorzystać farby w sprayu. Żaden z tych produktów nie jest elementem zestawu i należy nabyć go we własnym zakresie.*
- ⚠️ *Należy stosować się do zaleceń podanych w instrukcji użytkowania farby.*



Aby ozdobić półki, można użyć dołączonych do zestawów szablonów. Jeśli użytkownik dysponuje odpowiednimi farbami oraz akcesoriami do ich nanoszenia powinien przygotować odpowiednio miejsce pracy. Najlepiej nadaje się do tego folia malarska dostępna w każdym sklepie z artykułami budowlanymi i malarskimi. Po jej rozłożeniu w miejscu, w którym zapewniona jest dobra wentylacja (niektóre farby mają intensywne zapachy), można przygotować półki do malowania.

Po przyłożeniu i unieruchomieniu szablonu, a także zabezpieczeniu reszty powierzchni przed zabrudzeniem (najlepiej taśmą malarską – do nabycia w każdym sklepie z artykułami budowlanymi i malarskimi) można nanieść farbę. Po wykonaniu tej operacji można pozostawić farbę do wyschnięcia, lub mając wprawę w tego typu operacjach delikatnie zdjąć szablon i przyłożyć go w innym miejscu, w którym chce się nanieść podobny wzór. Po ozdobieniu półki należy zapewnić farbie możliwość wyschnięcia.

Pokrycie pomalowanych powierzchni warstwą lakieru sprawi, że po wyschnięciu produkt będzie łatwiej utrzymać w czystości, a barwne dekoracje trwalsze.

4.4 Użytkowanie

⚠ *Udźwig półki to 0,25 kg! Ustawianie na niej przedmiotów o wadze przekraczającej 0,25 kg (w sumie) może doprowadzić do jej uszkodzenia, spadnięcia, itp.*



Po zawieszeniu półki na hakach można w jej wnętrzu ustawić różnego rodzaju przedmioty. Mogą to być różnego rodzaju bibeloty lub inne elementy dekoracyjne.

5. Konserwacja produktu

Aby przedłużyć żywotność produktu:

1. Przechowuj produkt z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności produktu lub uszkodzić jego elementy.
3. Nie próbuj rozmontowywać produktu. Nieprofesjonalna ingerencja w produkt może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
4. Do czyszczenia produktu używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.
5. Unikaj kontaktu niezabezpieczonego produktu z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia jego elementów.
6. Pokrycie niewykończonych powierzchni drewnianych warstwą oleju, wosku, lakieru lub bejcy sprawi, że produkt będzie łatwiej utrzymać w czystości.
7. Poważniejsze zabrudzenia mogą zostać usunięte za pomocą papieru ściernego, detergentu lub środków rozcieńczających do farb.

6. Objasnienie znaczenia symboli



Opakowanie produktu i produkt można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający fakturę płaską (materiał opakowania).



Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, LDPE

7. Korzystanie z instrukcji

7.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

7.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

8. Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące. Więcej informacji infolinia (+48 71) 71 77 400.

User manual

Wall shelves

Lot number: **201907**

We create for you.

Thank you for choosing SMUKEE product. This product has been designed especially for you. We are doing everything to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price.

For the sake of your safety, please read this manual carefully.

The product is available in various model versions.

Manufacturer:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Designed in Poland
Manufactured in China

1. Table of contents

1. Table of contents	7
2. Use Safety	8
3. Technical Specification.....	8
3.1 Technical data.....	8
3.2 Package content	9
4. Product appearance	9
4.1 Appearance.....	9
4.2 Hanging	10
4.3 Use of attached templates	10
4.4 Usage.....	11
5. Product maintenance.....	12
6. Symbols explanation	12
7. Manual	12
7.1 Consents	12
7.2 Trademarks.....	12
8. Warranty	12

2. Use Safety

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

Warning
The manufacturer is not responsible for the consequences of situations caused by incorrect use of the product or failure to follow the instructions.

—MODIFICATIONS—

The manufacturer is not liable for problems caused by independent alterations of the product.

—CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device is not a toy. Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Plastic packaging may wrap around your child's neck and decoration elements and batteries may be swallowed, resulting in suffocation, choking or other health problems.

The product should not be installed by people (including children) with limited physical or mental predispositions or lacking experience in handling this type of equipment. The product can only be used by them under the supervision of persons responsible for their safety.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Protect the device from water and other liquids. The wood is not protected against water and other liquids. Covering unfinished wooden surfaces with a layer of oil, wax, varnish or stain can make the product easier to keep clean.

—SURROUNDINGS—

The device should be hung on a solid surface so that it cannot be damaged or pose a risk to humans and animals. Make sure that children and animals do not have access to the product, as they can damage it cracked or broken parts might have sharp edges. Do not place the product in close proximity to heat-generating devices (such as radiators, cookers, etc.). Product elements can distort, break up, which can lead to its deterioration.

3. Technical Specification

3.1 Technical data

Type and name	Wall shelves
Models	MP-170191, MP-170291, MP-170391, MP-170491
Material	Hardwood plywood, metal
Additional	Two templates for self-painting

3.2 Package content

4. 2 x Wall shelf (big and small)
5. Two templates for self-painting
6. User manual

 *If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the original packaging in case of any complaints and keep it out of reach of children.*

 *Dispose a package in accordance with local regulations when it is no longer needed.*

 *The product appearance (colours) may differ slightly from the pictures and graphics in this manual.*

4. Product appearance

4.1 Appearance

General appearance of models



MP-170191



MP-170291



MP-170391



MP-170491

Bracket



4.2 Hanging

 *The device is intended for indoor use only.*

 *The device should be hung on a flat, vertical and solid surface or suspended in such a way that it cannot be hit or dropped.*


 *We recommend using wall plugs with straight hooks adapted to brackets in shelves. They should also be chosen according to the type of surface on which the shelf is going to be hung. They are not part of the kit and should be purchased by the user.*

In order to hang the shelf, mount the wall plugs in the surface on which the shelf is going to be mounted, in such a way that the hangers on the rear can catch the hooks. Wall plugs should be positioned so that there is no risk that the shelf will fall.

4.3 Use of attached templates

 *In order to use the templates attached to the product, you should buy wood paints, varnish and tools for their application (brushes, rollers, etc.). Spray paint can also be used. None of these products is part of the kit and you have to purchase it yourself.*

 *Follow the instructions given in the paint application manual.*



To decorate the shelves, you can use the templates included in the sets. If the user has proper paints and accessories for their application, the workplace should be prepared accordingly. Plastic foil is the most suitable material for protection and is available in any store with construction and painting products. After unfolding it in a place where good ventilation is ensured (some paints have intense fragrances), you can prepare shelves for painting.

After applying and immobilizing the template, as well as protecting the rest of the surface from dirt (preferably with painting tape - available to purchase in every store with construction and painting products) you can apply paint.

After this operation, you can leave the paint to dry, or if you practice in this type of operation, gently remove the template and apply it in a different place where you want to apply a similar pattern. After decorating the shelf, the paint has to be dry.

Covering the painted surfaces with a layer of varnish will make the product easier to keep clean after drying and the coloured decorations will last longer.

4.4 Usage

⚠ *The shelf load capacity is 0.25 kg! Setting items weighing more than 0.25 kg (in total) on it can lead to damage, etc.*



After hanging the shelf on hooks, you can set various types of items inside. They can be various types of trinkets or other decorative elements.

5. Product maintenance

To prolong the lifespan of product:

1. Keep the device and its accessories out of reach of children.
2. Avoid contact with liquids; these may cause damage to all parts of the device.
3. Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
4. To clean the device use only a dry, soft cloth.
5. Avoid contact of the unprotected product with liquids; they can cause damage to its components.
6. Covering unfinished wooden surfaces with a layer of oil, wax or varnish will make the product easier to keep clean.
7. Serious dirt may be removed with sandpaper, a detergent or a paint thinner.

6. Symbols explanation



The product packaging can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol for cardboard (packaging material).



The OTHER symbol indicates plastics other than PET, HDPE, PVC, LDPE, PP and PS.

7. Manual

7.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

7.2 Trademarks

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

8. Warranty

The Warranty is 12 months after purchase. For further information, please contact our call center (+48 71) 71 77 400.