

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt magnetyczny na deskę rozdzielczą EMX-350491

Nr partii: 201907

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Korzystanie z instrukcji obsługi	2
3. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
4. Dane techniczne	2
5. Zawartość zestawu	2
6. Wygląd urządzenia	3
7. Montaż elementów uchwytu.....	3
7.1 Mocowanie nalepki magnetycznej do smartfona/telefonu	3
7.2 Montaż uchwytu do deski rozdzielczej samochodu.....	4
7.3 Odklejanie elementów uchwytu.....	4
8. Używanie zestawu	4
9. Rozwiązywanie problemów	4
10. Konserwacja urządzenia	5
11. Objaśnienie znaczenia symboli	5
12. Gwarancja	5

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

2. Korzystanie z instrukcji obsługi

Elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Elementy zestawu mogą zostać połknięte lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze tego typu sprzętu. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia.

—PROWADZENIE POJAZDÓW—

Nie montuj uchwytu podczas prowadzenia pojazdu. Nie montuj uchwytu tak, aby on ani mocowany do niego telefon nie ograniczały pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas prowadzenia pojazdu.

4. Dane techniczne

Rodzaj: Uchwyt magnetyczny na deskę rozdzielczą

Model: EMX-350491

Sugerowana maksymalna waga obsługiwanego telefonu/smartfona: 140g

5. Zawartość zestawu

1. Uchwyt magnetyczny na deskę rozdzielczą
2. Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mpotech.eu/qr/smarty

oraz zapoznać się z warunkami gwarancji:

www.mpotech.eu/gwarancja

6. Wygląd urządzenia



7. Montaż elementów uchwyty

! Nie używaj zbyt wielkiej siły, aby nie uszkodzić elementów deski rozdzielczej, ani uchwyty.

! Nie zasłaniaj ważnych do pracy smartfona/telefonu otworów (maskownica głośnika, obiektyw aparatu, czytnik linii papilarnych, itp.).

7.1 Mocowanie nalepki magnetycznej do smartfona/telefonu

Oddziel metalowy krążek z nalepką od głowicy w uchwycie. Oczyszczyć miejsce mocowania na smartfonie/telefonie. Odklej zabezpieczającą folię z nalepki mocującej i przyciśnij ją do tylnej obudowy smartfona lub telefonu.

W przypadku, gdy użytkownik telefonu/smartfona korzysta z etui ochronnego zalecamy przyklejanie metalowego krążka z nalepką do etui. Etui może negatywnie wpływać na siłę przyciągania krążka do ruchomej głowicy z magnesem, a to może skutkować uszkodzeniami telefonu/smartfona.

7.2 Montaż uchwytu do deski rozdzielczej samochodu

Oczyść miejsce mocowania na desce rozdzielczej pojazdu. Odklej zabezpieczającą folię z naklejki mocującej przyklejonej na spodzie podstawy. Dokładnie dociśnij podstawę do miejsca montażu i przytrzymaj przez chwilę.

7.3 Odklejanie elementów uchwytu

Naklejki należy odklejać bardzo powoli i delikatnie, nie używając przy tym zbyt wiele siły.

8. Używanie zestawu

Mocowanie smartfona/telefonu do uchwytu polega na zbliżeniu do siebie metalowego krążka przyklejonego do obudowy smartfona/telefonu lub etui do ruchomej głowicy z magnesem w podstawie uchwytu.

Uchwyt można obracać o 360 stopni, co pozwala na ustawienie telefonu/smartfona w pozycji pionowej, poziomej i pośrednich.

9. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie mogę przykleić uchwytu do deski rozdzielczej samochodu	Sprawdź, czy zostało zdjęte foliowe zabezpieczenie naklejki na spodzie uchwytu. Sprawdź, czy deska rozdzielcza w miejscu mocowania jest czysta, odtłuszczona i płaska. Sprawdź, czy naklejka na spodzie uchwytu nie jest zabrudzona.
Nie mogę przykleić metalowego krążka do obudowy smartfona/telefonu	Sprawdź, czy zostało zdjęte foliowe zabezpieczenie naklejki na metalowym krążku. Sprawdź, czy obudowa w miejscu mocowania jest czysta, odtłuszczona i płaska. Sprawdź, czy naklejka na krążku nie jest zabrudzona.
Smartfon/telefon mocowany za pomocą magnetycznego krążka do uchwytu odpada od niego	Sprawdź, czy smartfon/telefon nie jest zbyt ciężki. Jeśli korzystasz z etui albo pokrowca, to metalowy krążek powinien być przyklejony do etui lub pokrowca. Etui i pokrowiec mogą zwiększać wagę całości, a to może powodować oddzielanie się metalowego krążka od magnetycznej głowicy w podstawie.

Smartfon/telefon opada, mimo iż trzyma się mocno uchwytu	Sprawdź, czy smartfon/telefon nie jest zbyt ciężki. Jeśli używasz dodatkowego etui lub pokrowca, to weź pod uwagę ich dodatkową wagę.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

10. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

11. Objaśnienie znaczenia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, LDPE, PP i PS.

12. Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące. Więcej informacji infolinia (+48 71) 71 77 400.